Future Serisi

eXp 5000

Kullanıcı Kulavuzu

Kullanıcı kılavuzu:: eXp 5000 Bu çalıştırma talimatlarında yer alan tüm bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.

OKM bu belgeyle ilgili herhangi bir garanti vermemektedir. Bu aynı zamanda hiçbir sınırlama olmaksızın aletin satılabilirliği ile ilgili kastedilen teminatlar ve amaca uygunluğu için de geçerlidir. OKM bu kılavuzdaki herhangi bir hata yada bu materyalin teslimatla ilgili hasar görmesi veya kaybolması yada kötüye kullanılmasından sorumluluk kabul etmez.

Bu doküman sunulduğu şekliyle ve herhangi bir garanti olmaksızın temin edilmektedir. Hiçbir koşulda, OKM bu dokümandaki hatalardan dolayı oluşan kar veya veri kaybı, iş faaliyetlerinin bölünmesi yada diğer herhangi bir dolaylı zarardan dolayı sorumluluk almaz.

Bu yönerge kılavuzu ve bu paketle birlikte sunulan tüm diğer ortamlar yalnızca bu ürün için kullanılmalıdır. Program kopyalarına yalnızca güvenlik gerekçeleri ile izin verilebilir. Bu programların orijinal yada değiştirilmiş bir halde yeniden satılması kesinlikle yasaktır.

Bu kılavuz kısmen yada bütün olarak OKM'nin önceden yazılı izni alınmadan kopyalanamaz, çoğaltılamaz yada başka bir dile çevrilemez..

Copyright © 2005 OKM Ortungstechnik GmbH. Tüm hakları saklıdır

OKM Ortungstechnik GmbH www.okm-gmbh.de

İçerik

1	Önsöz
2	Önemli Notlar 2.1 General Notes 2.2 Olası Sağlığa Yönelik Tehditler 2.3 Yakın Bölge 2.4 Voltaj 2.5 Veri Güvenliği
3	Teknik Özellikler3.1Kontrol Birimi3.2Veri Aktarımı3.3Bilgisayar, Minimum Gereklilikler
4	Teslimat Kapsamı
5	Montaj
6	Cihaz Sürücüsünün Kurulumu
7	Kontrol Elemanları 7.1 Kontrol Birimi 7.1.1 Ön Görünüm 7.1.2 Arka Görünüm 7.2 Video Gözlükleri
8	 8.1 Magnetometre
9	Opsiyonel Ek Ekipman9.1Disk Detektör Görüntüleyici Sistem (DDV)
10	Ayrım 10.1 Ayırıcıyı ayarlama 10.2 Toprak Uyumu
11	Ölçümlerin Analizi ve Değerlendirmesi 11.1 Metal yada Mineralizasyon

12	Veri Kaydı 12.1 Ölçüme Geçme 12.2 Darbe Sayısının Düzenlenmesi	41 41 43
13	Kazı Sırasında Patlama Tehlikesi	45
14	Hata Mesajı	46
15	Bakım ve Servisler	49

Şekil Listesi

Ι	Teslimat Kapsamı 13
	Sonda Montaj ve Bağlantısı 14
3	Harici Güç Kaynağı Bağlantısı 14
4	Video Gözlüklerin Bağlantısı
5	USB Veri Kablosunun Bağlantısı 15
6	Detektör Birimi Bağlantısı
7	Cihaz Sürücüsünün Kurulumu: 1. Adım 17
8	Cihaz Sürücüsünün Kurulumu: 2. Adım 17
9	Cihaz Sürücüsünün Kurulumu:: 3.Adım
10	Cihaz Sürücüsünün Kurulumu: 4. Adım 18
Π	Cihaz Sürücüsünün Kurulumu: 5. Adım 19
12	Cihaz Sürücüsünün Kurulumu: 6. Adım 19
13	Kontrol Birimi
14	Ön Görünüm
15	Arka Görünüm
16	Video Gözlükler
17	Magnetometre: Ana Mönü, Değerlerin Canlandırması 25
18	Yer Taraması
19	Yer Taraması – Alt mönü 27
20	Yer Taraması – Parametre
21	Zig-Zag yada Paralel
22	İlk tarama hattını başlatmalı mıyım? 28
23	Yer Taraması Çalıştırma Modunda Bir Ölçümün Grafik Canlandırması 29
24	Saklanan Ölçümü Seçme
25	Alt mönü: Göz Atma Taramaları 30
26	GPS Yön Gösterme
27	Metal Detektör
28	Ayrım
29	Demirin Eğri Şekli
30	Değerli Metallerin Eğri Şekli
31	Boşlukların Eğri Şekli 34
32	Ayarlar
33	Çıkış
34	Detektörün Kontrol Elemanları
35	Ayrımın ayarlanması
36	Nesne ve mineralin kıyaslanması 41
37	Belili biçim
38	Bir bölgenin ilk ölçümü 42
39	Kontrol Taraması A Değişimi
40	Kontrol Taraması, B Değişimi
41	Darbelerin sayısının ve mesafelerinin etkileri
42	Az ve çok sayıdakı darbelerin kıyaslanması 44
43	Y alnızca az bir bellek alanı boş
44	Boş bellek alanı yok 46
45	Dahili Donanim Hatasi

Harici güç kaynağının şarj edilmesi gerekir	47
Sistemi kapama	47
Sistem kapanmıyor	48
Veri Aktarımında İlerleme	48
	Harici güç kaynağının şarj edilmesi gerekir Sistemi kapama Sistem kapanmıyor Veri Aktarımında İlerleme

Tablo Listesi

1	Teknik Özellikler (Kontrol Birimi)	10
2	Teknik Özellikler (Veri Aktarımı)	11
3	Teknik Özellikler (Bilgisayar, Minimum Gereklilikler)	11
4	Teslimat Kapsamı	12
5	Standart ayrım ayarı Standard	38

1 Önsöz

Sayın Müşterimiz,

İlk olarak bir OKM Ortungstechnik GmbH ürününü satın alma kararı aldığınız için size teşekkür etmek istiyoruz.

Satın almış bulunduğunuz eXp 5000 elektromanyetik darbe yöntemiyle hedef bölgedeki anormallikleri bulmak için kullanılabilecek bir üründür. Bu nedenle, cihaz katman oluşumları, boşluklar ve zemin suyu seviyesi gibi doğal özelliklerin yanı sıra mezarlar yada boru, depo, kutu gibi gömülmüş nesneleri tespit edebilmektedir.

eXp 5000 hiçbir kazıya gerek olmadan farklı yapılara sahip gömülü nesneleri bulabilir, dökumante ve analiz edebilir. Özellikle de yüzeye yakın alanlarda, jeoelektrik, sismik ve manyetik prosedürlerde yararlıdır. eXp 5000 'in kullanımı kolaydır ve bu cihazı kullanarak kolay ve hızlı çözümlere ulaşabilirsiniz.

Uzman ekibimizle cihazlarımızın sürekli kontrol altında olduğunu garanti ediyoruz.Uzmanlarımız size sunduğumuz kaliteyi daha da geliştirmek adına yeni gelişmeleri uygulamaya çalışıyorlar.

Ürünlerimizi satarak aramalarınız sırasında gerçekten bir bulguya ulaşmanızı garanti edemiyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi aklanmış nesnelerin ve yapıların bulunması çok çeşitli faktöre bağlıdır. Belirleyici faktörler yerin dielektrisite sabiti, mineralizasyon seviyesi ve derinliğine bağlı olarak bir nesnenin boyutları. Özellikle ıslak toprakta, çamurda ve yüksek geçirim seviyesine sahip kumlarda ölçülen değerlerin kaydedilmesinde büyük yanlışlıklar olabilir..

Bu ürünle, diğer ürünlerimiz gibi tüm testleri başarı ile geçen bir cihaz satın aldınız. Cihazlarımızın nerelerde kullanıldığını görmek istiyorsanız, internet sayfamızı ziyaret edebilirsiniz..

Şirketimizin mevcut yasalar çerçevesinde elde ettiğimiz gelişmeleri patent yada ticari marka tescili ile koruması gerekmektedir. Ürünlerimizi kullanırken size kapsamlı bir garanti sunuyoruz.

Lütfen biraz zaman ayırıp bu kullanıcı kılavuzunu okuyun ve eXp 5000'in nasıl çalıştığını görün ve öğrenin.

2 Önemli Notlar

Lütfen *eXp 5000* ve aksesuarlarını kullanmadan önce bu çalıştırma talimatlarını dikkatlice okuyun! Bu talimatlar cihazın nasıl kullanılacağı ve potansiyel tehlike noktalarının nasıl belirleneceği ile ilgili bilgi vermektedir.

eXp 5000 ve aksesuarları bırakılan nesnelerin ve yerde meydana gelen değişikliklerin dokümantasyonu ve analizini sağlar. Yerle ilgili kayıtlı veriler bizim sunduğumuz parçaları kullanan özel bir yazılımda görsel bir temsil için PC'ye aktarılır. Bununla ilgili tüm ek bilgilerin gözlemlenmesi gerekir. Lütfen kullandığınız yazılıma göre kılavuzu dikkatlice okuyun!

2.1 Genel Notlar

Elektronik bir cihaz olan *eXp 5000* has 'in dikkatli kullanılması gerekir. Belirlenene güvenlik önlemlerinin uygulanmamamsı halinde yada cihazın kullanım amaçları dışında bazı amaçlar için kullanılması işlem biriminin ve bağlı parçaların hasar görmesi yada tahrip olmasına neden olabilir.

Yanlış şekilde açılırsa cihaz tahrip olur.

2.2 Sağlığa Yönelik Olası Tehditler

Doğru kullanılırsa, cihaz normal şartlarda sağlığa yönelik herhangi bir tehdit yaratmaz. Mevcut bilimsel bilgiye ışığında, yüksek frekanslı sinyaller düşük güçte olduklarında insan vücuduna herhangi bir zarar vermemektedir.

2.3 Yakın Bölge

Soğuk bir yerden daha sıcak bir yere götürüldüğünde cihazın hemen çalıştırılmaması gerekir Meydana gelebilecek yoğunlaşma cihazın tahrip olmasına neden olabilir. Makinelerin yada hoparlörlerin yakınında bulunabilecek güçlü manyetik alanlardan cihazı sakının ve 50 m yarı çapında bir alan içinde detektör kullanmayın.

Teneke kutular, çiviler, vidalar yada diğer metalik nesneler ölçümünüzü olumsuz etkileyebilir ve bu nedenle bunların giderilmesi gerekir. Ayrıca, üzerinizdeki anahtar, telefon, zincir, yüzük ve tüm diğer manyetik ve metalik nesneleri çıkarmanız gerekir

2.4 Voltaj

Güç kaynağının belirtilen menzil dışında olmaması gerekir. Yalnızca batarya ve şarj edilebilir bataryaları kullanın.

230 Volt şebeke elektriğini kullanmayın.

2.5 Veri Güvenliği

Aşağıdaki hallerde verim toplama işleminde hata olabilir:

- Gönderici modülün menzili aşılışsa,
- Cihazın güç kaynağı çok zayıfsa,
- Kullandığınız kablolar çok uzunsa,
- Diğer elektronik cihazlardan parazit yayılıyorsa,
- Atmosferik parazitler oluşursa (şimşekler, ...).

3 Teknik Özellikler

Aşağıdaki teknik göstergeler ortalama değerlerdir. Cihaz çalışırken, küçük sapmalar olması mümkündür.

3.1 Kontrol Birimi

Boyutlar (Y x G x D)	m x 177mm
Ağırlık y	aklaşık 1kg/
Voltaj	maksimum
Güvenlik Sınıfı	IP40
Çalışma Süresi (Tam Şarj Olmuş Batarya, Ürünle Verilen Güç Kaynağı, 25°C)yak	claşık 3 saat
Çalışma Isısı	0°C - 40°C
Video Gözlükler	Pixel, Renk
Bilgisayar	IHz İşlemci
INTEL i5	86- uyumlu
Kullanılan Bellek	MB RAM
Veri Belleği	64 MB
Geri Bildirim	sesli, görsel

Tablo 1:Teknik Özellikler (Kontrol Birimi)

3.2 Veri Aktarımı

Teknoloji	 USB
Maksimum Veri Aktarımı Hızı	 19200 Baud

Tablo 2: Teknik Özellikler (Veri Aktarımı)

3.3 Bilgisayar, Minimum Gereklilikler

Bilgisayar teslimat kapsamında değildir Aşağıda gösterilen değerler ölçtüğünüz değerlerin analizinde kullanacağınız bilgisayar seçerken size yardımcı olabilir.

İşlemci	minimum 1500 MHz
CD-ROM Drive	minimum 4x
Com-Port (Veri Aktarımı)	USB
Boş Bellek	minimum 20 MB
Kullanılan Bellek (RAM)	minimum 128 MB
Grafik Kart minimu	um 64 MB, OpenGL-uyumlu
İşletim Sistemi	Windows 98SE, Me, 2000, XP

Tablo 3: Teknik Özellikler (Bilgisayar, Minimum Gereklilikler)

4 Teslimat Kapsamı

Tüm standart ekipman aşağıdaki gibidir. Teslimat kapsamı temel ekipman arasında bulunmayan bazı opsiyonel aksesuarın eklenmesiyle bazı durumlarda farklılık gösterebilir.

- f Kontrol Birimi
- f Entegre Kulaklıklı Video Gözlükleri Video E
- I Sondanın GPS Alıcısı bağlantısı
- I Harici Güç Kaynağı
- I Harici Güç Kaynağının Şarj Cihazı
- 1 Harici Güç Kaynağı Kablosu
- 1 Yatay Sonda (25cm)
- 1 3D Yazılım (Grafik gösterici 3D)
- 1 USB Bağlantı Kablosu
- 1 Kullanıcı Kılavuzu
- 1 Taşıma Kutusu
- 1 Yatay Sonda (50cm) [opsiyonel]
- 1 Yatay Sonda (75cm) [opsiyonel]
- 1 Yatay Sonda (100cm) [opsiyonel]
- 1 Tünel Tespitleri için anten [opsiyonel]
- 1 Süper Sensör [opsiyonel]
- 1 Metal Ayrımı Anteni (Detektör) [opsiyonel]
- 1 LiveStream Sensör [opsiyonel]
- 4 VLF Gönderici [opsiyonel]

Tablo 4: Teslimat Kapsamı

Bu kılavuzdaki resimler size verilen parçalardan farklı olabilir.



Şekil 1: Teslimat Kapsamı

OKM Ortungstechnik GmbH www.okm-gmbh.de

5 Montaj

Bu bölümde cihazın montajının nasıl yapılacağı ve bir ölçümün nasıl hazırlanacağı açıklanıyor.



Şekil 2: Sonda Montaj ve Bağlantısı

Şekil 2 standart yatay sondanın bağlantısının nasıl yapılacağını gösteriyor. Sondayı bağlantının uygun bir yerine takın. Daha sonra sonda kablosunu kontrol birimine takın. Bunu yaparken gereksiz güç kullanımından kaçının! Dikey sondalar bağlantı olmaksızın kullanılabilir. Dikey sondaları toprağın dikine tutarak kullanabilirsiniz.



Şekil 3: Harici Güç Kaynağı Bağlantısı

Şekil 3 harici güç kaynağının kontrol birimine nasıl bağlanacağını gösteriyor. Harici güç kaynağını bağlarken ilk önce kabloyu kontrol birimine bağlamaya dikkat edin. Harici güç kaynağına daha sonra güç verilmesi gerekir.



Şekil 4: Video Gözlüklerinin Bağlantısı

Şekil 4 video gözlüklerinin bağlantısının nasıl olacağını gösteriyor. Video gözlüğünün her iki konnektörünü kontrol birimindeki doğru yerlere takın.



Şekil 5: USB Veri Kablosunun Bağlantısı

Şekil 5 USB bağlantısının bilgisayara nasıl takılacağını gösteriyor. USB sürücünün kullanımı ve kurulumu ile ilgili daha detaylı bilgiyi sayfa 17 bölüm 6'da bulabilirsiniz.



Şekil 6: Detektör Birimin Bağlantısı

Şekil 6 detektör biriminin kontrol birimi üzerine nasıl monte edileceğini gösteriyor. Fazla zorlamaya gerek olmadan detektör birimini kontrol biriminin üzerindeki uygun yere takabilirsiniz.

6 Cihaz Sürücüsünün Kurulumu

Cihazınızdan bilgisayarınıza veri aktarımına başlamadan önce USB sürücü kurmanız gerekir. Bu nedenle, etkin bilgisayarı kontrol birimini USB bağlantı kablosuyla birbirine bağlamanız gerekir. Güç kaynağını açtığınız zaman şekil 7'deki bir mesaj ekranda belirecektir.

🔱 Neue Hardware gefunde	n ×
eXp 3000	- 12 - 12
**	~

Şekil 7: Cihaz Sürücüsünün Kurulumu: 1. Adım

Aramayı üzerinde Servis Paketi 2 bulunan Windows XP ile yapıyorsanız, şekil 8'dekine benzer bir diyalogda sizden Windows Update'ın güncel sürücüleri aramasını isteyip istemediğiniz sorulacak. "Hayır, daha sonra"yı işaretleyin ve "Sonraki"nin üzerine tıklayın.



Şekil 8: Cihaz Sürücüsünün Kurulumu: 2. Adım Windows

işletim sisteminin diğer versiyonlarında bu diyalog çıkmaz.

Şekil 9'daki diyalog penceresinde, "Listeden yazılım yükle"yi seçin ve "Sonraki"nin üzerine tıklayın.



Şekil 9: Cihaz Sürücüsünün Kurulumu : 3. Adım

Şekil 10'da gördüğünüz sonraki diyalog kutusunda, "Arama yapma"yı seçin ve "Sonraki"nin üzerine tıklayın.

C Diese	Quellen nach dem zutreffendsten Treiber durchsuch	hen	
Verwe einzus einbe	– nden Sie die Kontrollkästchen, um die Standardsucł chränken. Lokale Pfade und Wechselmedien sind ir niffen. Der zutreffendste Treiber wird installiert.	ne zu erweitern oder n der Standardsuche r	nit
Г	Wechselmedien durchsuchen (Diskette, CD)		
Г	Eolgende Quelle ebenfalls durchsuchen		
	A:Y	• Dyrchsuche	n
• Nicht	suchen, sondern den zu installierenden Treiber selb:	st wählen	
Verwe	nden Sie diese Option, um einen Gerätetreiber aus e	iner Liste zu wählen. I	Es wird

Şekil10: Cihaz Sürücüsünün Kurulumu: 4. Aşama

Şekil 11'de gösterildiği gibi başka bir pencere açılacak ve burada sizden sürücü dosyasını seçmeniz istenecek. "Veri taşıyıcının" üzerine tıklayın, hemen başka bir pencere açılacak ve burada "Arama" düğmesinin üzerine tıklamanız gerekecek. Daha sonra OKM_LE.INF dosyasını seçin; bu dosyayı yazılım CD'nizin **drivers\usb_cable** dizininden bulabilirsiniz. Daha sonra "Aç", "OK" VE "Sonraki"nin üzerine tıklayıp dosyaları yüklemeye başlamalısınız.

D

	Assistent für das	Suchen neuer Hardware		
	Wählen Sie d	len für diese Hardware zu inst	allierenden Gerätetrei	ber.
	Wählen 'Weiter' den erfor	Sie den Hersteller und das Modell de . Klicken Sie auf "Datenträger", wer derlichen Treiber enthält. irdware anzeigen	er Hardwarekomponente, nn Sie über einen Datenträ	und klicken Sie auf iger verfügen, der
	Modell			
	Installation von Datenträger		×	
atel sucher Suchen in:	Legen Sie den Installe ein und stellen Sie sic I arfwerk anonewählt	itionsdatenträger des Herstellers ner, dass weiter unten das richtige et 2 × 1	OK Abbrechen	Datenträger
OKM_LE.I	Zuletzt verwendete Dokumente Desktop Eigene Dateien Arbeitsplatz SYSTEM (C.) DATEN (D.) RECOVER (E.) DVD-Laufwerk (F.) DVD-Laufwerk (G.) drivers		Durchsuchen	Abbrechen
Dateiname:	Usb_cable	▼ Öffnen		
Dateityp:	Eigene Dateien Netzwerkumgebung	Abbrechen		

Şekil 11: Cihaz Sürücüsünün Kurulumu: 5. Adım

Sürücüyü başarılı bir şekilde kurduktan sonra, şekil 12'deki gibi bir şekil ekranda belirecektir. Şimdi, cihazın sürücüleri kurulmuş durumda ve verilerinizi PC'ye aktarabilirsiniz..

Neue Hardware gefunden		×
Die neue Hardware wurde installiert und kann jet	zt verwe	ndet
werden.		
werden.	-	

Şekil 12: Cihaz Sürücünüzün Kurulumu: 6. Adım

7 Kontrol Elemanları

Bu bölümde, ölçme aracınızın tüm kontrol elemanlarının temele fonksiyonlarını daha yakından tanıyacaksınız. Tüm bağlantılar, giriş ve çıkışlar detaylı olarak anlatılmaktadır.

7.1 Kontrol Birimi

Kontrol birimi cihazın hesaplama merkezidir. Kontrol birimi üzerinden programlar seçilebilir, ölçülen tüm değerler kaydedilip saklanabilir.



Şekil 13: Kontrol Birimi

Sonda Bağlantısı sondayı bağlantıya takmak için kullanılır.

GPS Alıcısı GPS ile yön bulmak için kullanılır. Uydulardan en iyi veri aktarımı elde etmek için alıcının gökyüzüne doğrultulması gerekir.

Detektör Yuvası ile detektör birimini takabilirsiniz. Kontrol

Anahtarları kontrol birimine yol göstermesi için kullanılır.

7.1.1 Ön Görünüm

Şekil 16 kontrol biriminin ön kısmını gösteriyor..



Şekil 14: Ön Görünüm

Detektör Yuvası detektör birimini takmak için kullanılır. Detektör biriminin üzerine detektörün kayarak hareket edebileceği uygun eş parça takılır.

Darbe Verici, Açma ve Kapama Düğmesi ile cihazını çalıştırabilir ve durdurabilirsiniz. Bu nedenle vericiyi kendinize doğru ön pozisyona gelinceye kadar çekmelisiniz. Ölçüm aracınızı çalıştırmadan önce, ürünle birlikte verilen güç kaynağını takmalısınız ve cihaza güç vermelisiniz. Yer Taraması modunda yapacağınız bir ölçüm sırasında, ölçülen değerleri kaydetmek için elinizle darbe salımı yapıyor olabilirsiniz. Bu nedenle, vericiyi kendinizden uzağa geriye doğru çekmelisiniz. Eğer bırakırsanız otomatik olarak geri döner

▲ anahtarlarıyla farklı çalıştırma modlarını seçebilirsiniz. Yaptığınız seçimi onaylamak için "OK" a basmalısınız.

7.1.2 Arka Görünüm

Şekil 15 tüm bağlantılarıyla birlikte kontrol biriminin arka bölümünü gösteriyor.



Şekil Arka Görünüm

Güç Kaynağı Bağlantısı cihazı ürünle birlikte sunulan bataryaya bağlamak için kullanılır. Harici güç kaynağının takılması gereken yer burasıdır.

Sonda kablosunun yada detektör biriminin kablosunun Sonda Bağlantısına takılması gerekir. Video

Gözlüklerin bağlantısında ise ürünle verilen video gözlüklerin kablosunu takmanız gerekiyor. USB

Bağlantısı cihazı USB veri kablosu üzerinden bir bilgisayara bağlamak için kullanılır

7.2 Video Gözlükleri

Video gözlükler bu cihazın ekranı olarak kullanılır. Tüm mönüler ve grafik canlandırmalar bu video gözlükler üzerinden gösterilir. Video gözlüklerin Konnektör Soketini kontrol biriminin arka tarafındaki video gözlükleri bağlantısına takın.



Şekil 16: Video Gözlükler Kablosu kontrol

birimini video gözlüğe bağlamak için kullanılır.

Açma-Kapama düğmesi video gözlükleri açıp kapamak için kullanılır. Düğmeye basıp çekin.

Netlik Regülatörü ile görüntü netliğini ayarlayabilirsiniz.

Hafiflik Regülatörü ile video görüntüsünün hafifliği ayarlanabilir. Ses Ayarı ile

Kulaklıktaki ses ayarlanabilir.

OKM Ortungstechnik GmbH www.okm-gmbh.de

8 Çalıştırma Modları

Bu bölümde cihazın farklı çalıştırma modları hakkında daha fazla bilgi edineceksiniz. Her fonksiyon kendine ait alt bölümde detaylı şekilde anlatılıyor. Doğru çalıştırma modu seçimi planladığınız ölçüme bağlıdır. Örneğin, genel bir bilgi edinmek için bilinmeyen bir bölgede ilk ölçüm için kullanılması gereken bazı fonksiyonlar varken bazı fonksiyonlar da detaylı aramaya öezl işlem yazılım programı ile yapılacak bir analize daha uygundur.

Cihazın aşağıdaki çalıştırma modlarını gerçekleştirmektedir:

• Magnetometre

Entegre magnetometre ile bir alanın araştırılması.

• Yer Taraması

Grafik değerlendirme ile ölçüm; bnu yöntemle ölçülen veriler cihazın dahili belleğinde saklanır.

Metal Detektörü

Metallerli ayırt edebilmek için opsiyonel DDV sistemini etkinleştirin.

• Ayrım

Tespit edilen nesnelerin demir içerikleri açısından incelenmesi.

- **Canlı Tarama** Canlı görüntüleme ile ölçüm. Bu modda veri kaydı yapılamaz.
- **Ayarlar** Tarih ve zaman ayarları.
- Çıkış

Cihazın gücünü klesin ve entegre PC modülünü de kapayın.

Via a touchpad on the top of your device you can select and confirm your appropriate operating mode.

8.1 Magnetometre

Yer manytik alanını dikkate alarak alt toprağı belirlemek için ana mönüden Magnetometre çalıştırma modunu seçiyorsunuz. Ayrıca, metalik bir nesnenin üzerinde duruyorsanız monitor üzerindeki resim gibi bir oskiloskobun grafik görüntüsünü görürüsünüz.



Şekil 17: Magnetometre : Ana Mönü, Değerlerin Görünümü

Magnetometre çalıştırma modunu seçer seçmez, entegre magnetometre o an üzerinde bulunduğu yerin mevcut zemin değerine ayarlanacaktır. Başlangıç işlemi sırasında, ekranda "Yer Dengesi, Lütfen Bekleyin" mesajı çıkar. Ancak bu mesaj kayboldukta sonra aramayı başlatabilirsiniz.

Cihazı nötr zeminin üzerinde çalıştırırsanız, monitorünüz üzerinde yukarı doğru bir sapmayla tüm metaller görülecektir. Cihaz magnetometreyi aktive ederken bir metalin üzerindeyse, tüm metal parçalar görülmeyecektir.

By a new press on the button "Çalıştırm Modunu Aktive Et" düğmesine tekrar basarak, manüel toprak uyumunu başlatabilirsiniz. Bunun için, aramayı zeminin nötr olduğu bir yerden başlatmanız gerekir. Önceki Çalıştırma Modu yada Sonraki Çalıştırma Modu düğmelerine basarak magnetometre modundan çıkıp ana mönüye geri dönüyorsunuz.

8.2 Yer Taraması

Bu çalıştıma modu ölçülen tüm değerlerin cihazın dahaili belleğinde saklanacağı grafik görünümlü bir ölçüm yapmanıza imkan verir. Ayrıca, önceki yada saklanan grafikleri çağırma ve bu ölçümlerin yerlerini tespit etmek için GPS kullanma olanağına sahipsiniz.



Şekil 18: Yer Taraması

Şekil 19'da gösterilen ilk alt mönüde aşağıdaki alternatifler arasından bir seçim yapmanız gerekir:

• Yeni Tarama

Yeni bir grafik başlatın ve kaydedin.

- Göz Atma Taramaları Saklanan grafiklere bakın veya bunları silin. Ölçüm GPS kullanırken yapılmışsa, ölçülen bölgeyi bulabilirsiniz.
- Ana Mönüye Dönüş Yer Taramasını bitirin ve ana mönüye geri dönün.

8.2.1 Yeni Tarama

Bu çalıştırma modunu etkinleştirdikten sonra, belirli ayarları değiştirebilirsiniz. Ölçümü etkileyen farklı parametreler var. Şekil 20'de ilgili alt mönüyü görebilirsiniz.

Aşağıdaki parametrleri değiştirebilirsiniz (altı çizili değerler fabrika ayarlarına karşılık gelir)::

• Darbe Modu (<u>Otomatik</u>, Manüel) Manüel modda çalışıyorsanız, ölçülen değerler yalnızca Darbe Vericisi kullanılırken kaydedilir. Aotomatik modunu seçerseniz, ölçülen değerler kaydedilecek ve sürekli olarak gösterilecektir. Şekil 20: Yer Taraması - Parametre



Şekil 19: Yer Taraması – Alt Mönü

Grou	ınd Scan
Impulse Mode:	Automatic
Impulses:	10
Scan Mode:	Parallel
GPS:	Off
Start Scanning	
Back To Groun	nd Scan Menu

• **Darbeler** (10, 20, ..., 100)

Arama hattı başına düşen ölçülen değer sayısı. Doğru darbe sayısını nasıl seçeceğinizi sayfa 43 bölüm 12.2'de okuyabilirsiniz!

• Tarama Modu (<u>Paralel</u>, Zig-Zag)

Tarama Modu bir bölgeyi tarama şeklini tanımlar.

Paralel modda, ölçüm daima başlama hattından başlarken, *Zig-Zag* modunda ölçüm şekil 21'de gösterildiği gibi daha önce taranmış hattın sonundan başlar. İkinci tarama yönteminde, antenin yönünü değiştirmemeye özen göstermelisiniz, yani, sondanın kenarındaki beyaz ok örneğin kuzeyi gösteriyorsa, ölçüm tpılan gher hatta anten kuzeyi göstermelidir.

• **GPS** (Off, On)

GPS etkinleştirilirse (*On*), GPS-koordinatları (paralel ve meridyen) ölçülen her değere höre otomatik olarak saklanacaktır. GPS ile yön bulmayı kullanmak istiyorsanız bu veriler önemlidir.





Önceki Çalıştırma Modu veya Sonraki Çalıştırma Modu ile kırmızı renkle gösterilene kadar değiştirmek istediğiniz parametreyi seçin. Şimdi Çalıştırma Modunu Aktive Et düğmesine basın. İşaret değişecektir ve yalnızca mevcut değer kırmızı ile gösterilecektir. Şimdi Önceki Çalıştırma Modu ve Sonraki Çalıştırma Modu düğmelerini kullanarak seçilen parametrenin değerini değiştirebilirsiniz. Bu işlemi bittirmek için bir kez daha Çalıştırma Modunu Aktive Et düğmesine basmanız gerekiyor..

Başlama pozisyonunuza geri dönün ve tüm gerekli parametreleri ihtiyaçalrınıza göre ayarlayın. Daha sonra, ölçümü başlatmak için Taramayı Başlat seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Şekil 22'deki mesaj ekranda belirecek ve size ilk ölçüm hattınızı şimdi başlatmak isteyip istemediğinizi soracak.



Şekil 22: İlk ölçüm hattını başlatmak istiyor musunuz?

Önceki Çalıştırma Modu VE Sonraki Çalıştırma Modunu kullanırken, ölçümü başlatmak istiyorsanız Evet seçeneğini seçin. Çalıştırma Modunu Aktive Et düğmesine basarak seçiminizi onaylayın. Cihaz darbeleri düzenli olarak gönderiyorken, ölçülen ilk hatta sürekli olarak yürümeniz gerekir. İlk ölçüm hattınız biter bitmez, yeni bir mesaj belirir ve bu mesajda başka bir ölçülmüş hattı taramak istiyorsanız Evet seçeneğini seçmeniz gerekir..

Bu prosedürü bölgenin tamamını tarayıncıta kadar tekrar edin. Adım adım şekil 23'tekin benzer bie grafik canlandırma oluşacaktır.

Grafikte normal zemini gösteren yeşil renk değerleri çoğunlukta olmalıdır. Bu yeşil alanda kırmızı ve mavi nesneler bulunabilir. Metalik nesneler genelde kımızı ile gösterilirken çukurlar ve su rezervleri mavi ile gösterilir. Yerdeki mineralizasyonun da kırmızı renk ile gösterilmesine dikkat edin.



Şekil 23: Yer Taraması Çalıştırma Modunda Bir Ölçümün Grafik Canlandırması

Mineralleri ve mineralizasyonu echten metallerden nasıl ayırt edebileceğinizi sayfa 40 bölüm 11.1'de yada yazılım programınızın kılavuzunda okuyabilğirsiniz.

Sayfa 41'de grafik bir ölçümün ana prosedürlerinin tanımlandığı bölüm 12'nin kesinlikle okunması gerekiyor.

8.2.2 Göz Atma Taramaları

Çalıştırma Modunu Aktive Et anahtarıyla Göz Atma Taramasını onayladıktan sonra şekil 24'te gösterildiği gibi saklanan tüm ölçümlerin bir listesini göreceksiniz.

	Grou	nd Scan	
1.	18.04.2005	10:34	
2.	01.01.2004	07:29	GPS
-	No.		
1 Previo Option	us 📕 Next Optio	ок	Enter Option



Önceki Çalıştırma Modu ve Sonraki Çalıştırma Modu düğmeleri ile görmek istediğiniz ölçümü seçin. GPS verili her ölçüm GPS harfleri ile gösterilir. Yalnızca bu ölçümler GPS yön bulma için uygundur..

Seçilen ölçümler için, şekil 25'de gösterilen şu seçenekler sunulmaktadır.

OKM Ortungstechnik GmbH www.okm-gmbh.de



Şekil 25: Alt Mönü : Göz Atma Taraması

Tarama İmgesini Görüntüleme

Seçilen ölçüm bir kez daha görüntülenecektir. Seçim mönüsüne geri gitmek için herhangi bir düğmeye basın.

Tarama İmgesini Silme

Mevcut seçilmiş ölçüm aşağıdaki mesajı Evet diyerek onaylarsanız silinecektir. Bunun ardından Yer Taraması mönüsüne döneceksiniz.

GPS Yön Bulmayı Kullanma

Saklanan GPS verilerine yönünü bulmayı bu ölçümden başlayın. Bu seçeneği onayladıktan sonra, şekil 26'daki gibi bir canlandırma göreceksiniz. GPS alıcısında veri yoksa yada veri yetersizse, Uydu Arıyor mesajı belirecektir ve program yeterli veri bulunana kadar bekleyecelktir.



Şekil 26: GPS Yön Bulma

Yeterli uydu ve bunların verileri bulunabilirse, yön bulma başlayacaktır. Ok seçilen ölçülmüş alana ulaşmanız için yürümeniz gerekn yönü size gösterecektir. Üst sol köşede, şu andaki pozisyonunzu görebilir ve parantez içinde uzaklık noktası belirtilir. Alt sol köşede, ulaşmak istdiğinzi nokta ile aranızdaki mesafayi okuyabilirsiniz. Bu gösterge ancak uydular yeterliyse doğrudur ve ileriye doğru yürürsünüz.

Yalnızca ileriye doğru hareket ederek ve ilgili verilerle seçtiğiniz noktanın yönü ve uzaklığı belirlenebilir. Seçim mönüsüne geri dönmek için herhangi bir düğmeye basabilirsiniz.

• Yer Taraması Mönüsüne Dönme

Yer Taraması mönüsüne dönersiniz.

8.3 Metal Detektör

Bu çalıştırma modunu kullanmak için önce opsiyonel DDV sistemine bağlanmalısınız. Detektör yüzeye yakın olan küçük nesneleri bulmak üzere tasarlanmıştır.



Şekil 27: Metal Detektör

Detektör sayesinde olası nesnelerin malzemesini belirleme imkanına da sahipsiniz. Örneğin, bir nesnen,n altın, gümüş yada demir ihtiva edip etmediğini anlayabilirsiniz.

Detektörün doğru kullanımı ve ayırt etme prensibi hakkında daha fazla bilgiyi bu kılavuzun 37. ve 38. sayfasındaki bölüm 9.1 ve 10'da bulabilirsiniz.

8.4 Ayırt Etme

Bu çalıştırma modu metalleri ve çukurları belirlemek için kullanılır. Blirli bir yöntem yada bir tarama yönü yoktur. Toprakta belirleme yapmak için istediğiniz yönde yürüyebilirsiniz. Bu çalıştırma modunun en etkili olduğu zaman olası bazı nesneler tespit etmiş ve bunlar hakkında daha fazla bilgi istediğiniz zamanlardır.



Şekil 28: Ayırt Etme

Ölçümler sırasında, cihazınızın ekranında canlı bir görüntü elde edeceksiniz. Farklı eğriler olası nesnelerin özellikleri hakkında sonuca ulaşmanızı sağlar.



Şekil 29: Demirin Eğri Şekli

Şekil 29 demir bir nesnenin üzerinden geçtiğinizde hangi eğri şeklinin oluştuğunu gösterir. Tipik olarak yukarı doğru giden bir eğri daha sonra aşağı iner.



Şekil 30: Değerli Metallerin Eğri Şekli

Şekil 30 değerli bir metal üzerinden geçerseniz hangi eğri şeklinin oluşacağını gösterir. Tipik olan şekil aşağıya bakan eğrilerin olmaması dışında küçük ek eğriler vardır.



Şekil31: Çukurların Eğri Şekli

Şekil 31 bir çukur üzerinden geçtiğinizde oluşacak eğri şeklini gösterir. Tipik olarak aşağıya doğru büyük bir eğim vardır. Ama karşı yönde eş değer bir sapma yoktur.

8.5 Ayarlar

Bu çalıştırma modunda, tarihi ve zamanı ayarlama olanağına sahipsiniz. Tarih ve zamanın doğru şekilde ayarlanması önemlidir çünkü her iki ayar da Yer Taraması mönüsünde grafik ölçümle birklikte saklanır. Bu da her ölçümü tarih ve zamana göre tanımlamanıza imkan verir.

Main Menu		Settings		
	04		Date Format System Date	: day.month.year : 18.04.2005
	Z 1		Time Format System Time	t: 24 hours e: 10:40
		a 7 0 3	Back To Ma	in Menu
	Settir	igs		
Previous Option	Jext Option	OK Enter Option	Previous Uption	Next OK Enter Option OK Option

Şekil 32: Ayarlar

Aşağıdaki seçeneklrden birini seçebilirsiniz:

- Tarih Formatı Tarih formatının ayarlanması (gün.ay.yıl, gün/ay/yıl).
- System Date Tarih ayarı.
- Zaman Formatı Zaman formatı ayarı (24 Saat, 12 Saat + am/pm).
- Sistem Zamanı Sistem zaman ayarı. Mevcut zaman Orta Avrupa Zamanı (CET).
- Ana Mönüye Dönüş Ayarlardan çıkın ve Ana Mönüye geri dönün.

Önceki Çalıştırma Modu ve Sonraki Çalıştırma Modu düğmeleriyle kırmızı renk ile gösterilene kadar değiştirmek istediğiniz parametreyi seçin. Şimdi Çalıştırma Modunu Aktive Et düğmesine basın. İşaret değişecektir ve yalnızca mevcut değer kırmızı ile gösterilecektir. Şimdi Önceki Çalıştırma Modu ve Sonraki Çalıştırma Modu düğmelerini kullanarak seçilen parametrelerin değerini değiştirebilirsiniz. Çalıştırma Modu: Bu işlemi bitirmek için bir kez daha Çalıştırma Modunu Aktive Et düğmesine basmalısınız.

8.6 Çıkış

Bu cihazla çalışmayı sonlandırmak istediğinizde Çıkış seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimi onayladıktan hemen sonra PC modülü ve cihaz kapanacaktır.



Şekil 33: Çıkış

Cihaz kendisini kapayana kadar bekleyin. Cihaz kapandıktan sonra, harici güç kaynağını kapatabilirsiniz.

9 Opsiyonel Ek Ekipman

Bu cihazın tüm opsiyonel ek ekipmanı hakkında istediğiniz bilgiyi burada bulabilirsiniz..

9.1 Disk Detektör Görüntüleme Sistemi (DDV)

DDV ile yer altı aramalarınızı grafik canlandırmayla desteklemekle kalamayıp çeşitli filtre seçenekleri sunan güçlü bir metal detektör hizmetinizde.



Şekil 34: Detektörün Kontrol Elemanları

Detektörü kullanmak için konnektör D'yi kontrol birimindeki Sonda Bağlantısına takın. Sonra da ana mönüden Detektör çalıştırma modunu seçin.

Dikkat: Bu seçeneği onayladıktan sonra, toprak uyumu başlayacaktır! Konuyla ilgili detaylı bilgileri sayfa 38 bölüm 10'da bulabilirsiniz!

Toprakla arasındaki mesafeyi koruyarak detektör halkasını yerin üzerinde kendi ekseni etrafında döndürün. Ekrandaki grafik canlandırmanın ritmini tutturun. Metalik bir nesne üzerinden geçer geçmez grafiğinizde sarı renkli bir iz belirecek ve kulaklıklardan da akustik bir ses duyacaksınız..

10 Ayırt Etme

Bu bölümde ayırt etme regülasyonu ve toprak uyumu açıklanmaktadır.

10.1 Ayırt Ediciyi Ayarlayın

Ayırt Edici belirli materyalleri filtre etme işlevine sahiptir. Bu nedenle örneğin değersiz demir ve çelik nesneleri tespitin dışında tutmak mümkün olmaktadır. Yada hazine veya altın arayan insanlar ayırt edici sayesinde diğer materyalleri tespitin dışında tutabilmektedirler.



Şekil 35: Ayırt edici ayarı

Şekil 35 ayırt edici ayarı iöçin kullanılan regülatör gösteriliyor. Bu regülatör belirli materyallaeri filtre edebilir. Tablo 5'te normal yer koşulları altında ayarlama açıklanmaktadır¹.

Ayar	Gösterilen Materyaller	
0	Tüm metalik nesneler	
3	Demir, altın, bronz ve gümüş	
5	Altın, bronz, gümüş ve alüminyum	
7	Gümüş, alüminyum	
10	Alüminyum	

Tablo 5: Standart ayırt etme ayarı

Dikkat: Ayırt etme regülatörünü altına ayarladığınızda, detektör altının dışında bronz, gümüş ve alüminyuma da tepki verir. Yerde gerçekten altın olup olmadığını anlamak için, aşağıdaki talimatları yerine getirmelisiniz:

- 1. Regülatörü altına ayarlayın ve detektör olumlu tepki verdiği bir yere varıncaya kadar toprak incelemelrinizi başlatın.
- 2. Şimdi ayırt ediciyi gümüşe getirin ve aynı yeri tekrar inceleyin. Bundan sonra iki olasılık vardır:
 - detektör olumlu teoki verir → yerin altındaki materyal altın değildir ama gümüş veya alüminyum olabilir.

Tablo 5'teki göstergeler normal türdeki toprakta kullanımla ilgilidir. Çok uç durumlarda, (mineralizasyon, tuz miktarı...), bu normal değerden farklılık gösterebilirler.

• detektör tepki vermiyorsa →»• muhtemelen yerde altın var ama bronz olması da mümkündür.

Lütfen aşağıdaki bölümde detaylı olarak açıklanan toprak uyumunu da her zaman yapmanız gerektiğini unutmayın.

10.2 Toprak Uyumu

Doğru bir toprak uyumu ayarlanan ayırt edicinin doğru çalışması için mutlaka gereklidir. Toprak uyumu doğru yapılmazsa, cihazın çalıştırılması ve entegre ayırt edici doğru çalışamaz.

Aşağıdaki bölümde, doğru bir toprak uyumu gerçekleştirmek için gerekli olan tüm çalışma prosedürlerinin bir listesi bulunuyor:

- 1. Cihazı çalıştırın ve akustik sinyal kaybolana kadar bekleyin.
- 2. Ayırt ediciyi istediğiniz materyal ayarlayın, önceki bölüme bakın. .
- 3. Cihazı halka sonda yerden 5cm yukarıda olacak şekilde yere koyun.
- 4. İstediğiniz bir çalıştırma modunu seçin ve onaylayın.

Metal detektörden bu göstergelerden sonra akustik bir sinyal duyarsanız, toprak uyumu doğru şekilde tamamlanmamış demektir. Metal detektörden akustik sinyal gelmeyinceye kadar bu işlemleri tekrarlayın.

Aşağıdaki nedenler doğru bir toprak uyumunu engelleyebilir:

- Metalik bir nesnenin üzerinde duruyorsanız,
- Entegre ayırt edici ile çalıştırma modunu sondayı yerin üzerinde dik tutmadan onaylıyorsanız,
- Entegre ayırt edici ile çalıştırma modunu onaylarken sondayı yüksekte tutup daha sonra yerle arasındaki mesafeyi azaltıyorsanız,
- Regülatörü toprak uyumu sırasında ayırt etmeye çeviriyorsanız.

Ayırt etmenin işlevselliği ancak doğu bir toprak uyumu işlemi gerçekleştiriyorsanız garanti edilebilir.

11 Ölçümlerin Analizi ve Değerlendirmesi

Ölçümden önce, ne tür nesne yada çukurlar aradığınızı yada seçtiğiniz bölgenin buna uygun olup olmadığını bilmeniz gerekir. Plansız yapılan bir ölçümle istediğiniz sonuçları alamazsınız. Bu nedenle aşağıdaki göstergeleri göz önüne alın:

- Ne arıyorsunuz (mezar, tünel, gömülü nesneler....?) Bu sorunun bir bölgeyi ölçme şekliniz üzerinde etkisi vardır. Büyük nesneler arıyorsanız ölçme noktaları arasındaki mesafeyi genişletebilir, küçük nesneler için kısa mesafeler kullanabilirsiniz.(bkz. Sayfa 43 bölüm 12.2)
- Ölçüm için seçtiğiniz alan konusunda bilgi edinin. Bu bölgede arama yapmanın bir yararı olur mu? Spekülasyonları doğrulayan tarihi göstergeler var mı?Bölgede ne tür toprak var? Veri kaydı için uygun koşullar mevcut mu?
- Bilinmeyen bir bölgedeki ilk ölçümünüzün tipik değerler elde edecek kadar geniş olması gerekir (örneğin; 20 darbe, 20 arama hattı).
- Aradığınız nesnenin şekli nasıl? Köşeli ir kutu mu arıyorsunuz, grafiğinizde belirlenen nesnenin buna göre bir şekli olmalıdır.
- Derinlik ölçümüyle ilgili olarak kesin değerler elde etmek için, nenenin grafiğin merkezinde olması gerekir, yani, normal referans değerleri ile dile getirilmesi gerekir (normal yer). Nesne grafiğin kenarındaysa ve tam olarak görülmüyorsa, doğru bir derinlik ölçümü mümkün olmaz..
- Bir grafikte birden fazla nesne olmamamsı gerekir. Bu derinlik ölçümünün doğruluğunu etkiler.
- Sonuçlardan emin olmak için en az iki kontrol taraması yapmanız gerekir. Bu sayede, mineralli araziyi tespit edebilir ve izole edebilirsiniz (bkz. Sayfa 40 bölüm11.1).

11.1 Metal veya Mineralizasyon

Başlangıçta gerçek nesneler ile mineralli arazi arasındaki farkı anlamak kolay olmaz. Prensipte, metaller kırmızı ile temsil edilir ama mineralli birikimler kırmızı ile gösterilir ama mineralli birikimler de kırmızı sinyaller içerebilir.

Gerçek bir nesneyle mineralizasyon arasındaki farkı anlamanıza yardımcı olacak bazı tavsiyeler.:

• Şekil

Grafiğinizde yer alan nesnenin özel bir şekli varsa (örneğin: yuvarlak, dikdörtgen), gerçek bir nesneyi bulduğunuz sonucuna varabilirsiniz.

• Renk

Nesnenin etrafında çok fazla sarı ve turuncu değerler varsa, bu muhtemelen mineralizasyondur.

• Derinlik

0,10m yada 0,40m'lik bir derinlikte yalnızca arazinin mineralizasyonunun bulunması kuvvetle muhtemeldir.

• Renk Filtresi

Nesnenin pozisyonu ve şekli renk filtresi kullanılınca değişiyorsa, bu muhtemelen mineralizasyondur.

Kontrol Taraması

Nesnenin konumu, derinliği ve şekli neredeyse aynı kalıyorsa, gerçek bir nesne bulduğunuz sonucuna varabilirsiniz. Ayrıca eğer bazı grafikler benzer görünüyorsa, tüm göstergeleri kıyaslamanız gerekir.

Şekil 36 gerçek bir nmesneyi (sol) ve mineral birikimini (sağ) gösteriyor.





Şekil 36: Nesne ve mineral karşılaştırması

12 Veri Kaydı

Bu bölümde doğru bir ölçümün temellerini öğreneceksiniz.

12.1 Ölçüme Geçme

Bir bölgeyi taramanın ana kuralı :

Bir bölgeyi ne kadar eksiksiz tararsanız, grafik değerlendirmenizin sonucu o kadar doğru olur.

Yazılımın ölçülen değerleri doğru şekilde hesaplayabileceği belirli bir biçimde tarama yapmalısınız. Bu belirli biçim kullandığınız cihaza bağlıdır. Şekil 37 iki farklı tarama biçimini gösteriyor.. Ölçüm başlama noktanızda © başlar ve © *noktasında biter*.

Eğer bir tarama hattını bitirdiyseniz, bir sonraki hattın sol tarafta olması gerekir. Ölçme aracı döndürülmemelidir. Kuzey yönü önerilir.



Şekil 37: Belirli biçim

Olası bir nesne üzerinde ne kadar çok taramayı tekrar ederseniz, gerçek bir nesne olup olmadığı konusundaki kararınız o kadar iyi olur. Sıcaklık, başka radyo transmisyonları, güneş enerjisi, yerin mineralizasyonu, toprağın verimliliği, tuz ve su gibi faktörler ölçüm sonuçlarını negatif yönde etkileyebilir.

Kazmaya başlamadan önce, kontrol taramalarına zaman ayırın. Sonuçlardan emin olmak için aynı taramayı 3-5 kez tekrarlayın. Ancak tüm bu grafikler aynı değerleri gösteriyorsa, sonuçlarınızdan emin olabilirsiniz.

Şekil 38 ölçülen bir alanın grafik canlandırmasıdır. Mavi dikdörtgen yerdeki olası bir nesneyi gösterir.



Şekil 38: Bir bölgenin ilk ölçümü

Yerde kesinlikle bir nesne olduğundan emin olmak için, kontrol taraması yapmanız gerekir. Tam olarak ayını alanı, aynı başlama noktasını ve aynı sayıdaki darbe ve hatları ölçün. Ayrıca ölçüm noktaları arasında belirli bir mesafe bırakın. Şekil 39 & 40 iki olası ölçümü göstermektedir.



Şekil 39: Kontrol Traması A Değişimi

OKM Ortungstechnik GmbH www.okm-ambh.de Şekil 39'deki kontrol taramasının şekil 38'deki ilk taramadan tamamıyla farklı olduğunu rahatlıkla anlaşılıyor. Bunun anlamı metallik bir nesne değil yalnızca yerdeki mineralizasyondur.

Şekil 40'daki kontrol taraması ilkinin aynısı olmasa da maviyle işaretli yerlerin nerdeyse aynı değerleri gösterdiğini görebilirsiniz. Bu bir nesnenin varlığına yönelik bir işarettir.



Şekil 40: Kontol taraması, B Değişimi

Tespit edilen nesnenin derinliğini belirlemeden önce bakılması gereken başka bir imge daha var. Yalnızca maviyle boyalı alanı kaplamalıdır. Tüm diğer metaller ve mineralli yer dikkate alınmamalıdır çünkü bu ölçümü bozar. Bundan sonra doğru derinliği tespit edebilirsiniz

12.2 Darbelerin Sayısının Düzenlenmesi

Darbelerin sayısı ile ilgili spesifik bir kural bulunmamaktadır. Ama, hesaba katılması gereken başka bir konu var. Bunlar aşağıdaki gibidir:

- Ölçülen alanın uzunluğu ve
- Aradığınız nesnelerin boyutu.

İki darbe arasındaki ideal mesafe 20 ila 30 cm'dir.İki darbe arasındaki mesafe ne kadar kısa olursa, grafik canlandırma o kadar doğru olur. Küçük nesneler arıyorsanız, kısa bir mesafe seçmeli, büyük nesneler için ise her darbe arasındaki mesafeyi arttırmalısınız.

Şekil 41 mesafenin etkilerini ve bazı nesneler için her tarama hattı başına düşen darbelerin sayısını gösteriyor.



Şekil 41: Darbe sayısının ve bunların mesafelerinin etkileri

Şekil 42 aynı tarama hattı üzerindeki az sayıdaki darbe (sol) ile daha fazla sayıdaki darbeler (sağ) arasındaki fark gösteriyor.İkinci kayıt daha fazla detay veriyor ve ayrıca daha küçük nesneler görülebiliyor



Şekil42: Düşük ve yüksek sayıdaki darbelerin kıyaslanması

Farklı darbe sayırlıyla daha fazla ölçüm kaydetmekten çekinmeyin. Örneğin, ikinci bir detaylı kesinlik ölçümü yapmadan önce geniş bir bölgeyi tarayabilirsiniz. Özellikle de büyük nesneleri ararken, bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Bu sayede, geniş bir alanı süratli bir şekilde ölçebilir ve daha sonra ilginç alt bölümü kaydedebilirsini.

İlgili yazılım kılavuzunda grafik analizle ilgili daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

13 Kazı Sırasında Patlama Tehlikesi

Maalesef, iki dünya savaşı dünyanın bir çok yerinde yeri patlama ihtimali yüksek bir çöp yığınına çevirdi. Bu öldürücü kalıntılar hala yerin içinde gömülü Cihazınızdan metal sinyakli aldığınızda deli gibi yeri kazmaya başlamayın. İlk önce, çok nadir bir parçaya tamir edilemez bir zarar verebilirsiniz, ikinci olarak da nesnenin tepki verip size yanıt verme olasılığının olmasıdır.

Yüzeye yakın noktalarda yerin rengine bakın. Kırmızı yada kırmızımsı bir yer rengi pas izlerinin göstergesidir. Buluntuların kendisiyle ilgili olarak ise, nesnelerin şekillerine dikkat etmelisiniz. Kıvrımlı yada yuvarlak nesneler tehlike sinyalidir, özellikle nesnenin üzerinde düğmeler, halkalar yada küçük mandallar ele geliyorsa. Aynı durum cephane, kurşun yada top mermisi olduğu anlaşılan nesneler için de geçerlidir. Bu tür nesneleri olduğu yerde bırakın, bunların evinize götürmeyin. Savaşlarda kullanılan ölüm makineleri asit ve top fünyeleri gibi şeytani icatlardan yararlanıyordu. Bu bileşenler zaman içinde paslanıyor ve en ufak bir hareket bunların bazı parçalarının kopmasına ve tetiklemeye neden olabilir. Görünümleri zararsız olan fişek yada daha büyük çaplı mühimmatlar da bunlara bir örnektir.

Patlayıcılar zaman içinde kristallenebilir, yani, şekere benzer kristaller oluşabilir. Bu türden bir nesneyi hareket ettirmek bu kristallerin sürtünme yaratmasına ve bir patlamaya neden olmasını sağlayabilir. Bu türden kalıntılara rastlarsanız, o yeri işaretleyin ve bulguyu polise bildirmeyi ihmal etmeyin. Bu türden nesneler daima kırsal alanda yürüyen inanlara, çiftçilere, çocuklar yönelik bir tehdit oluşturur.

14 Hata Mesajları

Bu bölümde cihazla çalışırken ekranda belirebilecek olası hata mesajlarını bulabilirsiniz.



Şekil 43: Bellekte boş yer çok az

Yer Taraması çalıştırma modunda yapılan her tarama dahili hafizada saklanacağından, tabi ki bellekteki boş alan zamanla azalacaktır. Boş bellek alanı %20'nin altına düşer düşmez şekil 43'teki gibi bir mesaj belirecektir.

The d	ata me fileyy/	morg b tem év	eompi or is de	etely ful teated.	l er
for this off not	76679) 9. 6951)	the dev nue to u	rice wil vorit ma	l be vult litev ao vi	shed are.
You ha		warne	l many	timer be	fore.

Şekil 44: Bellekte boş yer yok

Eğer bellekte boş yer kalmadıysa şekil 44'teki gibi bir mesaj göreceksiniz. Sakladığınız tüm verileri opsiyonel yazılım ile bilgisayarınıza aktarırsınız yada verileri bilgisayarınıza aktarmadan saklanan tüm verileri Belleği Boşalt komutuyla silebilirsiniz.



Şekil 45: Dahili Donanım Hatası

Eğer şekil 45'teki mesaj çıkarsa, cihaz işletim voltajını kontrol edemiyor demektir. Bunun bşir anlamı da size bataryanın azaldığını haber veremeyeceğidir. Cihazın otomatik kapanması da etkilenebilir. Daha büyük bir zararı önlemek için cihazın üreticiden kontrol etmesi sağlanmalıdır. Satıcınızdan yardım isteyin.



Şekil 46: Harici güç kaynağının şarj edilmesi gerekiyor.

Şekil 46'daki mesaj çıkarsa, cihaz uzun süre çalıştığında bataryanın zayıfladığı ve yeterli voltajın bulunmadığı anlaşılır. Cihazı kapamalısınız ve en kısa sürede harici güç kaynağını şarj etmelisiniz. Cihazla çalışmaya devam ederseniz, veriler kaybolabilir.

The System will now Power OFF itself
shorily, please wait until the Screen
goes blank before switching off the
Powerstation.

Have a nice day and come back soon.

Şekil 47: Sistemi kapama

Cihazda entegre bir PC modülü bulunduğundan, cihazın normal bir bilgisayar gibi

kapatılması gerekir.

Bu nednle ana mönüden Çıkış seçeneğini kullanmanız gerekir. Şekil 47'deki mesaj cihaz kendisini kapatana kadar beklemeniz gerektiğini size hatırlatır.

The System cannot power off itself
due to a hardware error, it is save
to switch off the Powerstation.

Please call OKM for assistance.

Şekil 48: Sistem kapatılamıyor

Cihaz kendisini kapatamıyorsa, şekil 48'deki gibi bir mesaj çıkar. Bu durumda, harici güç kaynağınızı kapatın.



Şekil 49: Veri Aktarımında Gelinen Nokta

Verileri cihazdan bilgisayarınıza aktarırsanız şimdiye kadar dosyaların kaçının aktarıldığını görebilirsiniz. Şekil 49 veri aktarımında gelinen noktayı gösteriyor.

48

15 Bakım ve Servisler

Bu bölümde, tüm aksesuarlarıyla birlikte uzun süre iyi durumda muhafaza etmek ve iyi ölçüm sonuçları almak için ölçme aracınıza nasıl bakım yapacağınızı öğreneceksiniz.

Aşağıdakiler kesinlikle kaçınmanız gereken n0oktaları gösteriyor:

- Suya sokma
- Yoğun pislik ve toz birikmesi
- Sert darbeler
- Güçlü manyetik araziler
- Uzun süreli ve güçlü sıcaklar

Cihazınızı temizlemek isterseniz, yumuşak malzemeden yapılma kuru bir bez kullanın.Hasara neden olmamak için cihazınızı ve aksesuarlarını daima uygun taşıma kutularında taşıyın.

Tüm bataryaların ve akümülatörlerin sisteminiz çalıştırırken tam olarak şarj olmuş halde bulunmasına dikkat edin. Harici güç kaynağıyla yada dahili akümülatörlerle çalışıyor olsanız bile bataryaları yalnızca tamamıyla boşaldıklarında doldurmalısınız. Bu şekilde kullandığınız bataryalar daha uzun süre dayanır.

Harici ve dahili bataryaları doldurmak için yalnızca teslimat kapsamındaki şarj cihazlarını kullanmalısınız..

İndeks

Halka sondası, bkz. Sonda Detektör, 39 Ayırt Etme, 38 Ayırt Edici 38 Metal Detektör, 39

Sonda, 39

Toprak uyumu, 38, 39